

Hz Akustikpuds 09



Rengøring	Almindelig rengøring foretages ved let afbørstning med en blød børste og/eller let støvsugning med en ren børste. Der må IKKE gøres forsøg på rengøring med vand eller rengøringsmidler.
Let vedligehold	Støvsug overfladen efter behov, særligt omkring ventilationsudtag, for at forhindre, at støv brænder sig fast i overfladen. Der må ikke skrubes på overfladen, da dette kan medføre behov for udbedring med ny puds på det beskadigede område.
Skader	Huller og mindre skader udbedres med egnet materiale og afsluttes med påføring af en smule puds i samme farve med en pensel.
Svært vedligehold	Ved tilsmudsning eller kraftig tilsmudsning slibes loftet med en girafsliber tilkoblet støvsuger. Anvend sandpapir korn 24. Herefter påføres et nyt, tyndt lag puds. Dette forringer ikke den akustiske effekt.
Gode råd	Overfladen bør kun berøres med helt rene hænder eller med rene handsker. Overfladen må IKKE forsøges rengjort med vand eller rengøringsmidler. Ved tilsmudsning som f.eks. støv eller fingeraftryk må man IKKE forsøge at gnide snavset væk, da det blot masseres ind i overfladen. Kontakt Hz Acoustic for hjælp.
Fornyelse af overflade	Hz Akustikpuds 09 består af en overflade med fine fibre, der absorberer lyd. Overfladen fornyes ved at slibe den eksisterende puds og derefter påføre et nyt, tyndt lag puds 09 i den ønskede farve. Dette påvirker ikke den akustiske effekt.